

Látku lze čistit vodou



NORDIC

Technical Specifications

Composition: 50% PES, 35% ACRIL, 15% PA

Width: 140 cm. UNE 400335

Weight m2: 410 gr/m2

Tensile strenght: > 20 N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Tear strenght: > 350,0 - UNE EN ISO 13934-1 (N)

Tear displacement: Warp: < 4 (BS 3320) - Weft: < 6 (BS 53868) PR EN ISO 13936-2 (mm)

Abrasion resistance: 100.000 cycles UNE EN ISO 12947

Pilling resitance: 5 no pilling (ISO DIS 12945-2)

Dye resistance to rubbing: 4 Good (ISO 105-X12)

Dye resistance to light: 6 Good (ISO 105-B02)



Látku lze čistit vodou



NORDIC 101



NORDIC 104



NORDIC 108



NORDIC 111



NORDIC 113



NORDIC 114



NORDIC 115



NORDIC 116



NORDIC 117



NORDIC 118



NORDIC 119



NORDIC 120



NORDIC 121



NORDIC 125



NORDIC 127



NORDIC 128



NORDIC 129



NORDIC 130



NORDIC 131



NORDIC 132



NORDIC 901



NORDIC 904



NORDIC 907



NORDIC 909

Látku lze čistit vodou

Barva zde prezentovaných obrázků nemusí odpovídat barvě finálního výrobku. Informujte se ve svém obchodě s nábytkem.

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ

Pro každodenní údržbu vaší pohovky doporučujeme pravidelné vysávání celého povrchu. Můžete použít vysavač s kartáčem.

Čištění vodou pouze ve třech krocích



1. Z čalounění odstraňte zbytky nečistot.
2. Skvrnu navlhčete vodou, a to buď přímo, nebo savým mokrým a vyždímaným hadříkem. Pár sekund počkejte.
3. Přitlačte hadřík na skvrnu a jemně ji krouživými pohyby otírejte. Pokud skvrna nezmizí úplně, proces opakujte, dokud není zcela odstraněna.

A nyní, vyčistíte skvrny čistit vodou

Aquaclean[®] Technology umožňuje odstraňovat malé skvrny od vína, kávy, jídla a dokonce některých fix bez použití mýdla.

Údržba a čištění

• TEKUTINY NEBO OLEJE

Vysajte skvrnu hadříkem nebo papírem a jemně ji krouživými pohyby otírejte.

• TUK, PERO

Navlhčete hadřík nebo papír vodou a proces opakujte tak dlouho, dokud je potřeba. Vždy počkejte, dokud látka neuschne. Pokud skvrna nezmizí, použijte trochu neutrálního čistícího prostředku nebo ručně třete skvrnu mýdlem, abyste proces urychlili.

• PRACH

Prach vysajte vysavačem.

Praní

NÁVOD K PRÁNÍ

K obvyklé údržbě pohovky není nutné látku prát. V případě velkých skvrn se před praním řiďte následujícími pokyny:

- Lze prát v pračce na jemný cyklus (maximálně 30°C).
- Neždímejte.
- Nepoužívejte bělicí prostředky.
- Nesušte v sušičce.
- Nesušte na slunci.
- Neždímejte ani nepřekrucujte.
- Nežehlete
- Lze prát suchou cestou.